



950 Brock Road South Unit 1  
Pickering Ontario L1W 2A1  
Canada  
Telephone: (800) 797-2688 Fax: (905) 839-0738  
e-mail: info@scottlabsltd.com website: www.scottlabsltd.com

## TAN'COR

*Tannin spécifique pour les vins de garde*

Tan'Cor est un mélange de tannins proanthocyanidiques (issus de raisin) et ellagique (issus de chêne). Il a été spécifiquement développé pour le vieillissement en cuve ou en barriques afin de stabiliser la couleur et protéger le vin de l'oxydation. Il est moins un réactif, permet une meilleure polymérisation, il est moins agressif et s'intègre bien dans le vin fini. Tan'Cor réduit également les besoins en collage en fin de fermentation. Il est recommandé d'effectuer des tests laboratoires avant l'utilisation.

### **DOSAGE RECOMMANDE**

- **10-30g/hl pour les vins rouges (0,8 – 2,4lb/1000 US gal)**

Dissoudre la quantité nécessaire de Tan'Cor dans 10 fois son volume d'eau chaude (35°C/95°F). Ajouter au vin lors d'un remontage afin d'obtenir une bonne homogénéité. Des ajouts peuvent être faits lors des deux ou trois premiers soutirages, suivi d'une l'évaluation organoleptique. Les derniers ajouts doivent être faits 3 à 6 semaines avant la mise en bouteille, afin d'optimiser la polymérisation et les soutirages.

### **PACKAGING**

Paquets de 1kg

Paquets de 5kg

### **PREPARATION POUR TEST LABORATOIRE**

Préparez une solution de 4,5% de Tan'Cor en ajoutant 4,5g de Tan'Cor à 80ml d'eau déionisée dans un contenant volumétrique de 100ml. Lorsqu'il est dissout, augmentez le volume à 100ml.

#### **Recommandations pour les tests laboratoires:**

<u>Ajout prévu</u>	<u>lb/1000 US gallon</u>	<u>Par bouteille de 375 ml mls de 4,5% Tan'Cor</u>
10 g/hl	0,83	0,83
12 g/hl	1,00	1,00
14 g/hl	1,17	1,17
16 g/hl	1,34	1,34
18 g/hl	1,51	1,51
20 g/hl	1,66	1,66
30 g/hl	2,49	2,49

Laissez reposer les échantillons 12 à 24 heures afin qu'ils se polymérisent.

*Les informations ci-dessus sont exactes et correctes, cependant, cette fiche technique ne doit pas être considérée comme étant une garantie expresse, imposée, ou comme condition de vente du produit.*