



950 Brock Road South Unit 1  
Pickering Ontario L1W 2A1  
Canada  
Telephone: (800) 797-2688 Fax: (905) 839-0738  
e-mail: info@scottlabsltd.com website: www.scottlabsltd.com

# TAN'COR GRAND CRU

*Tannin spécifique pour les vins de garde de haute qualité*

Tan'Cor Grand Cru est un mélange de tannins proanthocyanidique (issus de raisin) polymérisés et affinés, et de tannins ellagique (issus de chêne). Il a été spécifiquement développé pour l'élevage en cuve ou en barriques afin d'améliorer la structure, de stabiliser la couleur et de protéger le vin de l'oxydation. Grâce à un procédé unique d'extraction, Tan'Cor Grand Cru améliore la sensation en bouche avec une accumulation de polyphénols à chaîne longue. Tan'Cor Grand Cru permet également de réduire les de collages à la fin de la fermentation.

## **DOSAGE RECOMMANDE**

### **Ajout après la fermentation alcoolique :**

- 10-30g/hl pour les vins rouges (0,8 – 2,4lb/1000 US gal)

### **Ajout pendant l'élevage :**

- Barriques neuves – 5 à 15g/hl (0,011-0,033lb/1000 US gal)
- Cuves ou barriques usées – 10 à 30g/hl (0,8-2,4lb/1000 US gal)

Dissoudre la quantité nécessaire de Tan'Cor Grand Cru dans 10 fois son volume d'eau chaude (35°C/95°F). Ajouter au vin lors d'un remontage afin d'obtenir une bonne homogénéité. Des ajouts peuvent être faits lors des deux ou trois premiers soutirages, suivi d'une l'évaluation organoleptique. Les derniers ajouts doivent être faits 3 à 6 semaines avant la mise en bouteille, afin d'optimiser la polymérisation et les soutirages.

## **PACKAGING**

Paquets de 1kg

## **PREPARATION POUR TEST LABORATOIRE**

Préparez une solution de 4,5% de Tan'Cor Grand Cru en ajoutant 4,5g de Tan'Cor Grand Cru à 80ml d'eau déionisée dans un contenant volumétrique de 100ml. Lorsqu'il est dissout, augmentez le volume à 100ml.

### **Recommandations pour les tests laboratoires:**

*Par bouteille de 375 ml*

<u>Ajout prévu</u>	<u>lb/1000 US gallon</u>	<u>mls de 4,5% Tan'Cor Grand Cru</u>
10 g/hl	0,83	0,83
12 g/hl	1,00	1,00
14 g/hl	1,17	1,17
16 g/hl	1,34	1,34
18 g/hl	1,51	1,51
20 g/hl	1,66	1,66
30 g/hl	2,49	2,49

Laissez reposer les échantillons 12 à 24 heures afin qu'ils se polymérisent.

*Les informations ci-dessus sont exactes et correctes, cependant, cette fiche technique ne doit pas être considérée comme étant une garantie expresse, imposée, ou comme condition de vente du produit.*